

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://turck.nt-rt.ru/> || tku@nt-rt.ru

Сенсорные кнопки



Сенсорные кнопки подходят для различных применений, требующих визуального отображения для сотрудников и обратной связи с контроллером. В отличие от обычных систем световой индикации, входы и выходы управляются индивидуально и не зависят друг от друга. Входные сигналы управляют только дисплеем нажатие кнопки создает только выходной сигнал.



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50PTCKQ
Идент. №: 3806179



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50PTKQP
Идент. №: 3806182



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50PTKQ
Идент. №: 3806180



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50APT2GXDQ
Идент. №: 3096692

Keine Maßzeichnung
vorhanden!
No drawing available!

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: S22AMTSGREQ
Идент. №: 3804312



Тип: K50ALBT2GRHQ
Идент. №: 3802582

Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50APT2GRYF2Q
Идент. №: 3096764



датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50ANT2WGBF2Q
Идент. №: 3800232



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50ABT2GYHQ
Идент. №: 3801652



датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50APT2BRYC3QP
Идент. №: 3801188



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50ABT2RGHQ
Идент. №: 3096733



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50APT2BYWF2
Идент. №: 3804025



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50ABT2VYHQ
Идент. №: 3805035



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50APT2GYRF2Q
Идент. №: 3097793



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50ABT2WGHQ
Идент. №: 3801688



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50APT2WGBF2Q
Идент. №: 3800698



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50ABT2XGHQ
Идент. №: 3096731



Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: K50APT2YRCQP
Идент. №: 3800873



Keine Maßzeichnung
vorhanden!
No drawing available!

Pick-to-Light

датчик положения
Емкостной датчик
Тип: S22ALTSRGB7
Идент. №: 3804251

Keine Maßzeichnung
vorhanden!
No drawing available!

Keine Maßzeichnung
vorhanden!
No drawing available!

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93